

جدول تنظیم فیوز بیت های میکروکنترلرهای AVR

فیوز بیت های داخلی (INT)

F	CKSEL	
1 MHz	CKSEL 3...0	0001
2 MHz	CKSEL 3...0	0010
4 MHz	CKSEL 3...0	0011
8 MHz	CKSEL 3...0	0100

فیوز بیت های خارجی (EXT)

F	CKSEL	
2 – 4 MHz	CKSEL 3...0	1010
4 – 6 MHz	CKSEL 3...0	1011
6 – 8 MHz	CKSEL 3...0	1100
8 – 10 MHz	CKSEL 3...0	1101
10 – 12 MHz	CKSEL 3...0	1110
12 – 16 MHz	CKSEL 3...0	1111

09118564105 - 09379524104

www.robo-elec.blogfa.com

jalaljalali_elec@yahoo.com